

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år



Färg- och spackelborttagningsmaskin, med hals, handhållen, eldriven

- ▶ Flex WST 700VV Vario-Plus

Stopp/Nödstop

- ▶ Tryck på ON/OFF-brytaren. Bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Sliphuvud och slippapper: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.
- ▶ Anslut utrustning för dammbekämpning.



Skyddsfunktioner

- ▶ Dammkåpa, spärr för teleskopröret

Användningsområde

- ▶ Gips, puts, spackel, färg-, tapet-, limrester

Start

- ▶ Anslut elen. Tryck på ON/OFF-brytaren.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte sliphuvudet förrän det slutat rotera/oscillera.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanaly

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Håll händerna borta från roterande/oscillerande delar.
- ▶ Använd inte högre anpressningstryck än nödvändigt.
- ▶ Arbeta försiktigt vid hörn och vassa kanter.
- ▶ Stäng alltid av maskinen vid förflyttning.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Justera om möjligt maskinens handtag så det passar dig.



Buller



Damm



Vibrationer

Buller

- ▶ 83 db(A) ljudtryck - 94 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 4,5 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 02:25 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.7 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: 1-fas 230 V
- ▶ Diameter runt sliphuvud: 225 mm
- ▶ Trekantigt sliphuvud: 295x295x295mm
- ▶ Anslutning dammsug: 32 mm
- ▶ Vikt: 5 kg
- ▶ Effekt: 710 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Swedish Rental i samarbete med Flex Scandinavia AB.